



Dinner Lady Einweg
E-Zigarette 1,5ml
Gebrauchs- und
Aufbewahrungsanleitung

Inhaltsstoffe: Pflanzliches Glycerin, Propylenglykol, Aroma, Nikotinsalicylat 2,0% w/v (20mg/ml). Bevor Du die Dinner Lady Einweg E-Zigarette verwendest, lies dir bitte die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Bedienungsanleitung: Entferne vor Gebrauch beide Gummistopfen am oberen und unteren Ende des Geräts.

Wichtige Produktinformation DIESES PRODUKT KANN IHRE GESUNDHEIT SCHÄDIGEN

Dieses Produkt ist nicht geeignet für:
 - Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
 - Schwangere oder stillende Frauen
 - Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien gegen Inhaltsstoffe des Produktes
 - Menschen, die allergisch oder sensibel auf Nikotin oder andere Inhaltsstoffe reagieren könnten oder an Herz-Kreislauf-, Blutdruck-, Lungen-, Zöliakie- oder Diabeteserkrankungen leiden
 - Personen, die aus medizinischen Gründen auf Tabak- und Nikotinprodukte verzichten sollten.

Wenn du dir bezüglich bestehender Gesundheitszustände unsicher bist, die ein Risiko bei der Verwendung von nikothinhaltigen Produkten darstellen könnten, dann konsultiere bitte vor der Benutzung einen Arzt.

Dieses Produkt wird für Nichtraucherinnen und Nichtraucher nicht empfohlen.

Abgabeverbot:
Die Abgabe dieses Produkts an sowie die Verwendung dieses Produkts durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt.

Sicherheitshinweise: Bitte befolge die Hinweise der Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung sorgfältig, bevor du die E-Zigarette verwendest und bewahre dieses Informationsblatt zum späteren Nachschlagen auf.
Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung kann

zu Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch führen.

Dinner Lady Geräte sind vorbefüllte, vorgeladene, Einweg E-Zigaretten. Das Gerät kann nicht wieder gefüllt oder wieder aufgeladen werden, wenn es aufgebraucht ist.

Vergewissere dich vor jeder Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist, insbesondere, dass es keine Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist. Wenn du am Gerät lose oder beschädigte Teile bemerkst oder Flüssigkeit (e-Liquid) austritt, benutze das Gerät nicht mehr. Wenn das Gerät sich nicht mehr erhitzt oder wenn sich der Geschmack des Dampfes ändert, sollte das Gerät nicht mehr weiter verwendet werden. Verwende dieses Gerät nicht, wenn du selbst oder jemand in deiner Nähe puren Sauerstoff verwendet. Die Verwendung dieses Geräts erfolgt auf eigene Gefahr.

Lagerung: Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern oder Jugendlichen gelangen und sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden, der 25°C nicht übersteigt. Vermeide die Lagerung bei extremen Temperaturen, in direkter Sonneneinstrahlung und bei hoher Luftfeuchtigkeit. Nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten bringen oder in Wasser eintauchen.

Entsorgung: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus sind vom Hausmüll getrennt zu entsorgen und der Verwertung und dem Recycling zuzuführen.

Warnhinweis: Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, mit hohem Suchtpotential, der sehr stark abhängig macht.

Toxikologische Daten: Die verwendeten Bestandteile pflanzliches Glycerin, Propylenglykol und die Aromen sind nach gegenwärtigem Forschungsstand hingegen als toxikologisch unbedenklich zu werten. Die berechnete akute orale und dermale Toxizität des Liquids beträgt 250 mg/kg Körpergewicht.

**Hinweise zu möglichen
nachhaltigen Auswirkungen auf**

die Gesundheit

Der Konsum von Nikotinprodukten erhöht das Risiko von Herzerkrankungen und erhöhtem Blutdruck. Das Atmungssystem kann durch Nikotin beeinträchtigt werden. Nikotin kann zur Erhöhung des Cortisolspiegels,

Katellochaminspiegels und des Blutdrucks führen. Die direkte Aufnahme ist giftig. Bei anhaltenden Beschwerden unbedingt einen Arzt konsultieren. In seltenen Fällen kann die Verwendung dieses Produkts zu allergischen Reaktionen oder Reizungen der Atemwege führen. Mögliche Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Schwindel oder Übelkeit können auftreten. Wenn die Haut mit E-Liquid in Berührung kommt, sollte die Stelle mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Wenn E-Liquid mit Augen oder Mund in Berührung kommt, sollte die betroffene Stelle für einige Minuten gründlich mit kaltem Wasser abgespült werden. E-Liquid ist gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Stoppe die Verwendung dieses Produkts und konsultiere umgehend einen Arzt, wenn eine der folgenden Beschwerden auftreten: Kopfschmerzen, Husten, Schluckauf, Schwindel; Ohnmacht; Nasenverstopfung; allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Gereiztheit im Mund oder Rachen; Magenbeschwerden, Übelkeit; Erbrechen; Entwicklung eines unregelmäßigen Herzschlages oder sonstige ungewöhnliche Reaktionen oder nachteilige Auswirkungen.

Hergestellt Von:
Dinner Lady Fam Ltd.,
GM House, Wilkinson Way,
Blackburn, Lancashire,
United Kingdom, BB1 2EH.
+44 (0) 1254 865 915
info@vapedinnerlady.com

MINDO GmbH
Katharinenstr. 8
04916 Herzberg, Germany
Amtsgericht Cottbus, HRB 13044
+49 (0) 30 814516780
service@mindo.berlin



Dinner Lady Vape Pen Jednorázová cigareta 1,5ml Příbalový leták - Informace pro spotrebitele

Tento výrobek obsahuje Nikotín. Složení: propan-1,2-diol, glycerol, nikotín-salicylát, umělé a přírodní aroma.

Před použitím jednorázových zařízení Dinner Lady si prosím přečtěte následující informace, abyste předešli zbytočnému poškození.

Návod k použití:

Před použitím sejměte obě gumové krytky z horní a dolní části zařízení.

Bezpečnostní pokyny:

Před použitím jednorázových zařízení Dinner Lady pečlivě dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a varování a uschovte tento informační list pro budoucí použití. Nedodržení varování a bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození nebo zranění v důsledku nesprávného použití.

Jednorázová zařízení Dinner Lady jsou naplněny e-kapalinou obsahující nikotín. Nikotín je vysoce návyková látka. Tento produkt není licencován jako výrobek pro odvysávání nikotinu a má být používán pouze jako alternativa k tradičním tabákovým výrobkům.

Další bezpečnostní informace - Nikotín:

Nikotín je toxická a vysoce návyková látka. K expozici může dojít vdechováním, orálním požitím (polykáním) nebo absorpcí přímým kontaktem s kůží. Účinky expozice mohou mít za následek vedlejší účinky jako: bolest hlavy, žaludek, závratě nebo nevolnost. Používání nikotinových produktů zvyšuje riziko koronárních onemocnění a zvýšeného krevního tlaku. Dýchací systém může být snížen nikotinem. Konzumace nikotinu vede k závislosti a přímá absorpcí je toxická. Ve vzácných případech může použití tohoto produktu způsobit alergickou reakci nebo podráždění dýchacích cest.

Likvidace: tento produkt není vhodný pro běžný odpad a měl by být zlikvidován v souladu s místními předpisy týkajícími se lithiových baterií.

Skladování: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte zařízení na chladném a suchém místě nepřesahujícím 25 °C. Vyhnete se skladování při extrémních teplotách, na přímém slunci a při vysoké vlhkosti.

vodou.

Pokud pocítíte nějaké nepohodilí, bolest, závratě, nevolnost a příznaky lékařem.

Možné nežádoucí účinky: Předávkování může způsobit případně nežádoucí účinky, jako je sucho v ústech, kašel, závratě, žaludeční nevolnost, pocit na omdlení nebo zvracení, podráždění kůže, očí nebo úst apod. Jestli se vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, včetně případných vedlejších účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, přestaňte používat produkt. Když účinky pokračovaly i po zastavení užívání, poradte se s lékařem nebo zdravotníkem a ukažte mu tento příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud v důsledku používání tohoto produktu zaznamenáte jakékoli negativní vedlejší účinky, přeňte jej používat. Kontaktujte 112 Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402.

Výrobca:

Dinner Lady Fam Ltd.,
GM House, Wilkinson Way,
Blackburn, Lancashire,
United Kingdom, BB1 2EH.
+44 (0) 1254 865 915

Dinner Lady Fam Ltd, Alexanderplatz
Gontardstraße 11, 4th floor
10178, Berlin Germany
+49 (30) 40817-2610
info@vapedinnerlady.com

Dodavatel:

BROS Trading s.r.o, Petřízkova
2586/13, Praha 5, tel:
+420607445990

Ak výrobek spadol alebo je poškodený, skontrolujte, či nie sú poškodené niektoré časti, či nie sú neporušené, alebo či nich neuniká kvapalina. Pokiaľ dojde k prasklinám v zariadení, výrobok dalej nepoužívajte.

Likvidácia: tento produkt nie je vhodný pre bežný odpad a mal by byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa litium -iontových batérií.

Skladovanie: Uchovávajte mimo dohľad a dosah detí. Uchovávajte zariadenie na chladnom a suchom mieste nepresahujúcim 25 °C.



Dinner Lady Vape Pen jednorázová cigareta 1,5ml Príbalový leták - Informácie pre spotrebiteľov

Tento výrobok obsahuje Nikotín. Zloženie: propán-1,2-diol, glycerol, nikotín-salicylát, umělé a přírodní arómy

Pred použitím jednorazových zariadení Dinner Lady si prosím prečtajte nasledujúce informácie, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu.

Návod na použitie:
Pred použitím odstraňte obe gumové krytky z hornej a dolnej časti zariadenia.

Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím jednorazových zariadení Dinner Lady starostivo dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a varovanie a uschovajte tento informačný list pre budúce použitie. Nedodržanie varovania a bezpečnostných pokynov môže mať za následek poškodenie alebo zranenia v dôsledku nesprávneho použitia.

Jednorazová zariadení Dinner Lady sú naplnená, vopred nabitá, jednorazová vapovací zariadenie. Po vybití nedá zariadenie znova naplniť, ani znova nabit. Vyhnete sa akémukoľvek pokusu o rozoberať alebo úpravu súčasťou zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie používateľa.

Uchovávajte zariadenie Dinner Lady mimo dosahu detí a domáčich zvierat.

If the product is dropped or damaged, please check if any parts are broken, not intact or leaking e-liquid. If fissures or cracks in the device are experienced do not continue to use the product. When the device no longer fires or if the vapor taste changes, stop using the device.

Disposal: Dispose of responsibly, this product is not suitable for general waste and should be disposed of in accordance with local regulations regarding lithium ion batteries.



Dinner Lady Vape Pen Disposable Device 1.5ml Package Leaflet - User Information

Ingredients: Vegetable Glycerine, Propylene Glycol, Flavouring, Nicotine Salicylate 2.0% w/v (20mg/mL)

Before using Dinner Lady disposable devices please read the following information to avoid unnecessary harm.

User Instructions: Before use remove both rubber caps from top and bottom of the device.

Safety Instructions: Follow these safety instructions and warnings carefully before using Dinner Lady disposable device and keep this information sheet for future reference. Failure to follow the warnings and safety instructions may result in damage or injury from improper use. Dinner Lady devices are pre-filled, pre-charged, single-use vaping devices. The device cannot be re-filled or re-charged once depleted. Avoid any attempt to disassemble or modify components of the device as this could result in harm to the user. Do not leave Dinner Lady disposable devices where children or pets could come into contact with the product.

If the product is dropped or damaged, please check if any parts are broken, not intact or leaking e-liquid. If fissures or cracks in the device are experienced do not continue to use the product.

When the device no longer fires or if the vapor taste changes, stop using the device.

Disposal: Dispose of responsibly, this product is not suitable for general waste and should be disposed of in accordance with local regulations regarding lithium ion batteries.

Storage: Store out of the sight and reach of children. Keep the device in a cool and dry place not exceeding 25°C. Avoid storage at extreme temperatures, in direct sunlight and at high humidity. Use in an environment where interference / disturbance by non-smokers or other people is precluded, in particular public / quasi-public areas and closed rooms.

Contraindications: The use of e-cigarette products is prohibited for the following people;

- Children and minors under the age of 18, or as specified by local law
- Pregnant or breast-feeding women
- People with respiratory diseases or allergies against any ingredient of the product
- People who are sensitive to nicotine or suffer from cardiovascular, celiac or diabetic diseases
- Non-smokers

Dinner Lady disposable products are filled with e-liquid containing nicotine. Nicotine is a highly addictive substance. This product is not licenced as a nicotine cessation product and is to be used only as an alternative to traditional tobacco products.

If you are unsure about existing health conditions which may present risk from using nicotine containing products, please consult a medical professional before use and present this leaflet

Additional Safety Information - Nicotine:

Nicotine is a toxic and highly addictive substance. Exposure can occur via inhalation, oral consumption (swallowing) or absorption through direct skin contact. The effects of exposure can result in side effects such as; headache, stomach ache, dizziness or nausea. Use of Nicotine products increase the risk of coronary disease

and elevated blood pressure. The respiratory system can be reduced by nicotine. Nicotine consumption leads to addiction and direct absorption is toxic. In rare cases the use of this product can result in allergic reaction or irritation of the respiratory passages. Use this product at your own risk. If skin comes in contact with e-liquid, clean the area with plenty of warm water and soap. If e-liquid gets in contact with eyes or mouth, rinse thoroughly with cold water for several minutes.

If you are experiencing any; discomfort, pain, dizziness, nausea and symptoms are consistent, consult a doctor.

Possible Side Effects: While the use of nicotine containing e-liquids are generally well tolerated, you may experience the following side effects. Headache, cough, hiccups, dizziness, feeling faint, nasal congestion, irritation of the mouth or throat, stomach discomfort, chest palpitations, nausea, vomiting, heart palpitations. If you are concerned about side effects, you should seek medical advice.

Reporting Adverse Effects: If you experience any negative side effects as a result of using this product, cease use of the product. Reports can be made to the yellow card scheme regarding symptoms via the yellow card portal; www.yellowcard.mhra.gov.uk/yellowcards/tobaccoreportmediator/

Manufactured By:

Dinner Lady Fam Ltd,
GM House, Wilkinson Way,
Blackburn, Lancashire,
United Kingdom, BB1 2EH.
+44 (0) 1254 865 915
info@vapedinnerlady.com

fr Dinner Lady Vape Pen Disposable Device 1.5mL Brochure - Information Utilisateur

Ingrédients : Glycerine végétale, Propylène glycol, Arôme, Salicylate de Nicotine 2,0% p / v (20 mg / ml)

Avant d'utiliser les dispositifs jetables Dinner Lady, veuillez lire les informations suivantes pour éviter des dommages inutiles.

Instruction d'utilisation : Avant utilisation, retirez les capsules de caoutchouc situées en haut et en bas de l'appareil.

Consignes de sécurité: Suivez attentivement ces consignes de sécurité et ces avertissements avant d'utiliser les dispositifs jetables Dinner Lady et conservez cette fiche d'informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le non-respect des avertissements et des consignes de sécurité peut entraîner des dommages ou des blessures. Les appareils Dinner Lady sont des appareils de vapotage préremplis, préchargés et jetables. L'appareil ne peut pas être rempli ou rechargeé une fois épuisé. Évitez toute tentative de désassemblage ou de modification des composants de l'appareil, au risque d'endommager l'utilisateur. Ne laissez pas les dispositifs jetables Dinner Lady où des enfants ou des animaux domestiques pourraient entrer en contact avec eux.

Si le produit tombe ou est endommagé, veuillez vérifier si des pièces sont cassées, non intactes ou si le e-liquide fuit. Si vous constatez des fissures dans l'appareil, ne continuez pas à utiliser le produit. Lorsque l'appareil ne s'allume plus ou si le goût de la vapeur change, jetez-le.

Élimination: Éliminer de manière responsable, ce produit ne convient pas aux déchets généraux et doit

être éliminé conformément aux réglementations locales concernant les batteries lithium-ion

Stockage: Conserver hors de la portée et vue des enfants. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec ne dépassant pas 25 °C. Évitez de stocker à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil et dans des endroits humides.

Contre-Indications: L'utilisation de produits de cigarette électronique est interdite pour les personnes suivantes:

- Enfants et mineurs de moins de 18 ans, ou tel que spécifié par la loi locale
- Femmes enceintes ou allaitantes
- Personnes souffrant de maladies respiratoires ou d'allergies à l'un des composants du produit
- Les personnes sensibles à la nicotine ou atteintes de maladies cardiovasculaires, coeliaques ou diabétiques
- Non-fumeurs

Les produits jetables Dinner Lady sont remplis d'e-liquide contenant de la nicotine. La nicotine est une substance hautement addictive. Ce produit n'est pas homologué comme produit de sevrage à la nicotine et doit être utilisé uniquement à la place des produits du tabac traditionnels.

Si vous avez un doute sur votre état de santé actuel pouvant présenter un risque lié à l'utilisation de produits contenant de la nicotine, veuillez consulter un professionnel de la santé avant utilisation et présentez cette notice.

Renseignements supplémentaires sur la Nicotine: La nicotine est une substance toxique et hautement addictive. L'exposition peut se produire par inhalation, par ingestion ou par contact direct avec la peau. Les effets de l'exposition peuvent entraîner des effets secondaires tels que: maux de tête,

maux d'estomac, vertiges ou nausées. L'utilisation de produits à base de nicotine augmente le risque de maladie coronarienne et d'hypertension artérielle. Le système respiratoire peut être réduit par la nicotine. La consommation de nicotine entraîne une dépendance et l'absorption directe est toxique. Si vous rencontrez inconfort, douleur, vertiges, nausées et les symptômes sont constants, consultez un médecin.

Effets secondaires possibles: Bien que l'utilisation d'e-liquides contenant de la nicotine soit généralement bien tolérée, il est possible qu'apparaissent les effets secondaires suivants: maux de tête, toux, hoquet, vertiges, sensation d'évanouissement, congestion nasale, irritation de la bouche ou de la gorge, malaises gastriques, palpitations thoraciques, nausée, vomissements, palpitations cardiaques. Si vous craignez des effets secondaires, vous devriez consulter un médecin.

Déclaration des effets Indésirables: si vous ressentez des effets secondaires négatifs à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez d'utiliser le produit. Des rapports peuvent être envoyés sur le Yellow Card portail www.yellowcard.mhra.gov.uk/yellowcards/tobaccoreportmediator/

Fabriqué Par:
Dinner Lady Fam Ltd,
GM House, Wilkinson Way,
Blackburn, Lancashire,
United Kingdom, BB1 2EH.
+44 (0) 1254 865 915

Dinner Lady Fam Ltd, Alexanderplatz
Gontardstraße 11, 4th floor
10178, Berlin Germany
+49 (30) 40817-2610

info@vapedinnerlady.com

es Dinner Lady Vape Pen Desechable1.5mL Folleto - Información Del Usuario

Ingredientes: Glicerina vegetal, Propilenglicol, Sabor, Salicilato de Nicotina 2,0% p / v (20 mg / mL)

Antes de usar los dispositivos desecharables Dinner Lady, lea la siguiente información para evitar daños innecesarios.

Instrucciones de uso
Antes de utilizarlo, retire las dos tapas de goma de la parte superior e inferior del dispositivo.

Instrucciones de seguridad: siga estas instrucciones y advertencias de seguridad cuidadosamente antes de usar los dispositivos desecharables Dinner Lady y guarde esta hoja de información para referencia futura. El incumplimiento de las advertencias y las instrucciones de seguridad puede provocar daños o lesiones.

Los cigarrillos electronicos desecharables Dinner Lady son dispositivos de vapeo precargados y desecharables. El dispositivo no se puede llenar ni cargar cuando está agotado. Evite cualquier intento de desmontar o modificar los componentes del dispositivo, ya que esto puede dañar al usuario. No deje los dispositivos desecharables Dinner Lady donde los niños o las mascotas puedan entrar en contacto con ellos.

Si el producto se cae o se daña, verifique si alguna pieza está rota, no está intacta o si el líquido electrónico tiene fugas. Si nota grietas en la unidad, no continúe usando el producto. Cuando el aparato no se enciende o si cambia el sabor del vapor, deséchelo. **Eliminación:** deseche de manera responsable, este producto no es apto para desechos generales y debe eliminarse de acuerdo con las

normativas locales sobre baterías de iones de litio

Almacenamiento: Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Mantenga el dispositivo en un lugar fresco y seco que no supere los 25 ° C. Evite almacenarlo a temperaturas extremas, luz solar directa y en lugares húmedos.

Contraindicaciones: El uso de productos de cigarrillos electrónicos está prohibido para las siguientes personas:

- Niños y menores de 18 años, o según lo especifique la ley local
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- Personas con enfermedades respiratorias o alergias a cualquiera de los componentes del producto.
- Personas sensibles a la nicotina o que padecen enfermedades cardiovasculares, celíacas o diabéticas.
- No fumadores

No se recomienda para consumo de jóvenes y de no fumadores.

Los productos desecharables Dinner Lady están llenos de e-líquido que contiene nicotina. La nicotina es una sustancia altamente adictiva. Este producto no está registrado como un producto de abstinencia de nicotina y solo debe usarse en lugar de los productos de tabaco tradicionales.

Si tiene dudas acerca de condiciones de salud existentes, el cual presenta un riesgo utilizando productos con nicotina, por favor consulte un medico profesional antes de usar y presente este folleto

Información adicional sobre la nicotina:

La nicotina es una sustancia tóxica y altamente adictiva. La exposición puede ocurrir por inhalación, ingestión o contacto directo con la piel. Los efectos de la exposición pueden causar efectos secundarios como: dolor de cabeza, malestar

estomacial, mareos o náuseas. El uso de productos de nicotina aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y presión arterial alta. El sistema respiratorio puede reducirse con nicotina. El consumo de nicotina es adictivo y la absorción directa es tóxica.

Si experimenta molestias, dolor, mareos, náuseas y los síntomas son constantes, consulte a un médico.

Posibles efectos secundarios: Aunque el uso de e-líquido que contiene nicotina generalmente se tolera bien, pueden ocurrir los siguientes efectos secundarios: dolor de cabeza, tos, hipo, mareos, desmayos, congestión nasal, irritación de la boca o garganta, molestias gástricas, palpitaciones, náuseas, vómitos, palpitaciones del corazón. Si le preocupan los efectos secundarios, debe consultar a un médico.

Notificación de efectos adversos: si experimenta algún efecto secundario negativo como resultado del uso de este producto, deje de usarlo. Se pueden hacer informes al sistema de tarjetas amarillas con respecto a los síntomas a través del portal de tarjetas amarillas; www.yellowcard.mhra.gov.uk/yellowcard/tobaccoreportmediator/

Fabricado por:
Dinner Lady Fam Ltd,
GM House, Wilkinson Way,
Blackburn, Lancashire,
United Kingdom, BB1 2EH.
+44 (0) 1254 865 915

Dinner Lady Fam Ltd, Alexanderplatz
Gontardstraße 11, 4th floor
10178, Berlin Germany
+49 (30) 40817-2610

info@vapedinnerlady.com